

OPEKA M – ohjelmointilaite

Paristo CR2032
Snro 28 107 00

Asetusten muuttaminen OPEKA M -ohjelmointilaitteella

Lisävarusteena saatavalla langattomalla ohjelmointilaitteella voit muuttaa TED- ja POK -sarjan tuotteiden asetuksia.



Laitteessa on kolme painiketta: ○ -lähetyspainike, △ -parametripainike ja □ -arvopainike. ○ -lähetyspainikkeella lähetetään asetus ohjaimen ja kahteen jälkimmäiseen painikkeeseen asetetaan parametrin ja sen arvon mukaiset numerot taulukosta, joka tulee tuotteen mukana.

PAINIKKEIDEN TOIMINTA

Paina painiketta ○ kunnes punainen merkkivalo syttyy. Laite on näin päällä, ja lähetyksessä yhden minuutin ajan. Ohjaimessa olevat arvot voit tarkastaa painamalla △ - tai □ -painiketta kerran. Valo vilkkuu sen määrän, mikä parametri tai arvo tuotteelle on asetettu.

Painamalla painiketta △ kolmen sekunnin ajan, saat ohjelmointilaitteen asetustilaan, jossa voit muuttaa asetettavan parametrin arvoa. □ painike muuttaa parametrille asetettavaa arvoa samalla tavalla (ks. taulukko alla). Kun merkkivalo sammuu, paina painiketta asetettavan numeron verran. Kolmen sekunnin jälkeen viimeisestä painalluksesta laite kuittaa muutoksen vilkuttamalla takaisin asetetun määrän verran merkkivaloa, ja siirtyy takaisin lähetystilaan.

ASETUSTEN LÄHETTÄMINEN

Asetetut parametrit ja arvot lähetetään painamalla ○ -painiketta. Ohjelmointilaite vilkuttaa lähetyksen merkiksi ylintä merkkivaloaan tiheästi. Vastaanotettuaan uuden asetuksen onnistuneesti, TED- tai POK- laite vilkuttaa punaista merkkivaloaan kolmesti.

Huom! Ei ole väliä kumpaan painikkeeseen asetat numeron ensin.

Ohjelmointilaitteen toimintasäde on max 2 metriä ohjelmoitavasta laitteesta.

Laite muistaa painikkeeseen asetetun numeron, vaikka paristo poistettaisiin.

Postiosoite:
Puhelin:
WWW:
Sähköposti:
Y-tunnus:

Runeberginkatu 19
48200 KOTKA
0401 961 668
www.sofeltech.com
myynti@sofeltech.com
0766018-3


SofelTech

OPEKA M – ohjelmointilaite

TED-01:N VAKIO-OHJELMAN 1220 PARAMETRIT JA ARVOT

[○]: [parametri]

[□]: [arvo]

3: hämärätaso (luonnonvalolla)

1: 75 lux (tehdasasetus)

2: 50 lux

3: 25 lux

4: 10 lux

5: vallitseva hämäryys (Huom! Max. 100 lux)

4: lisätoiminnot

1: sytytä/sammuta valaisin

2: palauta tehdasasetukset

OHJELMOINTIESIMERKKI

Asetettaessa TED-01:een hämärätasoksi 25 lux tehdään seuraavasti:

1. Painetaan OPEKA:n ○-painiketta.
2. Painetaan △-painiketta, kunnes merkkivalo sammuu.
3. Painetaan △-painiketta kolme kertaa [3 = hämärätaso] ja odotetaan, että OPEKA kuittaa painallukset.
4. Painetaan □-painiketta, kunnes merkkivalo sammuu.
5. Painetaan □-painiketta kolme kertaa [3 = 25 lux] ja odotetaan, että OPEKA kuittaa painallukset.
6. Viedään OPEKA mahdollisimman lähelle TED-01:tä ja painetaan ○-lähetyspainiketta.
7. TED-01 kuittaa onnistuneen asetuksen muutoksen vilkuttamalla merkkivaloan kolme

Postiosoite:

Puhelin:
WWW:
Sähköposti:
Y-tunnus:

Runeberginkatu 19
48200 KOTKA
0401 961 668
www.sofeltech.com
myynti@sofeltech.com
0766018-3

